



Контейнеры «БАЛТИКА»

для хранения средств защиты и спасения

ТУ 25.99.21-010-58295224-2019

Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий паспорт на контейнеры «БАЛТИКА» (далее – контейнеры) предназначен для ознакомления с изделием, порядком размещения и монтажа, правилами эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Контейнеры предназначены для удобства размещения, хранения и оперативной выдачи универсальных фильтрующих и изолирующих малогабаритных самоспасателей марок Шанс-Е, Шанс-2Н, Феникс-1, Феникс-2, ГДЗК-У, СПИ-20М, используемых для обеспечения индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также из мест возможного отравления опасными химическими веществами. Допускается размещение в контейнерах специальных огнезащитных накидок (СОН) и медицинских бескаркасных огнестойких накидок (НМБО).

2.2 Контейнеры рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 °С до +45 °С и относительной влажности до 95 %.

2.3 Срок службы контейнеров – не менее 10 лет.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ СПАСЕНИЯ

Модель контейнера «Балтика»	Габаритные размеры (высота * ширина * глубина) мм	Вес, кг	Количество единиц
Шанс Е-1	220*170*200	1,8±0,1	Шанс Е – 1 шт.
Шанс Е-2	220*260*200	2,5±0,1	Шанс Е – 2 шт.
Шанс Е-3	220*380*200	3,4±0,1	Шанс Е – 3 шт.
Шанс Е-4	220*500*200	4,1±0,1	Шанс Е – 4 шт.
Шанс Е-5	220*630*200	5,0±0,2	Шанс Е – 5 шт.
Шанс Е-6	340*380*200	4,4±0,2	Шанс Е – 6 шт.
Шанс Е-8	340*500*200	5,4±0,2	Шанс Е – 8 шт.
Шанс Е-10	340*630*200	6,4±0,3	Шанс Е – 10 шт.
Шанс Е-14	340*890*200	8,5±0,3	Шанс Е – 14 шт.
Шанс Е-32	720*500*360	13,0±0,3	Шанс Е – 32 шт.
ГДЗК-1	200*200*170	1,8±0,1	ГДЗК-У – 1 шт.
ГДЗК-2	200*320*170	2,5±0,1	ГДЗК-У – 2 шт.
ГДЗК-3	200*460*170	3,3±0,2	ГДЗК-У – 3 шт.
ГДЗК-4	200*620*170	3,9±0,2	ГДЗК-У – 4 шт.
ГДЗК-5	200*740*170	4,9±0,2	ГДЗК-У – 5 шт.
ГДЗК-10	340*740*170	7,7±0,3	ГДЗК-У – 10 шт.
ГДЗК-15	480*740*170	10,1±0,3	ГДЗК-У – 15 шт.
ГДЗК-32	620*600*310	14,7±0,3	ГДЗК-У – 32 шт.
СПИ-1	300*170*230	2,4±0,1	СПИ 20М – 1 шт.
СПИ-2	300*300*230	3,4±0,1	СПИ 20М – 2 шт.
СПИ-3	300*430*230	4,4±0,1	СПИ 20М – 3 шт.
СПИ-4	300*560*230	5,4±0,1	СПИ 20М – 4 шт.
СПИ-5	300*690*230	6,4±0,1	СПИ 20М – 5 шт.
СПИ-10	500*690*230	9,9±0,2	СПИ 20М – 10 шт.
СПИ-14	500*950*230	12,9±0,2	СПИ 20М – 14 шт.
СПИ-32	940*560*430	20,9±0,3	СПИ 20М – 32 шт.
Феникс-1	170*150*150	1,1±0,1	Феникс 1,2 – 1 шт.
Феникс-2	170*250*150	1,6±0,1	Феникс 1,2 – 2 шт.
Феникс-3	170*350*150	2,1±0,1	Феникс 1,2 – 3 шт.
Феникс-5	170*550*150	3,1±0,1	Феникс 1,2 – 5 шт.
Феникс-10	300*550*150	4,9±0,2	Феникс 1,2 – 10 шт.
Феникс-20	780*550*150	8,7±0,2	Феникс 1,2 – 20 шт.
Феникс-30	540*550*270	10,0±0,3	Феникс 1,2 – 30 шт.
Шанс-2Н-2	300*350*230	3,8±0,2	Шанс 2Н – 1 шт.
Шанс-2Н-3	300*500*230	4,9±0,2	Шанс 2Н – 3 шт.
Шанс-2Н-5	300*800*230	7,2±0,2	Шанс 2Н – 5 шт.
Шанс-2Н-8	550*650*230	10,0±0,3	Шанс 2Н – 8 шт.
Шанс-2Н-10	550*800*230	11,9±0,3	Шанс 2Н – 10 шт.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Температурный диапазон эксплуатации контейнеров от +5 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 %. Упакованный контейнер может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +50 °С.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Контейнер состоит из металлического корпуса и двери. Двери контейнера закрываются при помощи евроручки, при необходимости могут комплектоваться почтовым замком с ключом. На боковой стенке корпуса и двери предусмотрена перфорация для опломбирования. На евроручках предусмотрены отверстия для дополнительного опломбирования.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Угол открывания двери – не менее 130°.

6.2 Размеры контейнеров указаны в разделе 3.

6.3 Цвет шкафа может быть серым RAL 7035 или красным RAL 3000(3020) (по требованию заказчика возможна покраска в другие цвета по каталогу RAL). Также по требованию заказчика контейнеры могут изготавливаться из нержавеющей стали без дальнейшей окраски.

7. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Распакуйте контейнер.

7.2 Проведите внешний осмотр контейнера. Наружная поверхность изделия не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок, должна быть окрашена равномерно. Дверь должна открываться свободно, без зацепления.

7.3 Наклейте на дверцу контейнера наклейки.

7.4 Закрепите контейнер на стене, используя крепежные отверстия в задней стенке шкафа, выбрав горизонтальное или вертикальное положение открывания.

7.5 Разместите в контейнер необходимые средства спасения.

7.6 Проведите опломбировку дверей шкафа.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции контейнера опасности для окружающей среды не представляют. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Контейнер - 1 шт.
- Паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.
- Пломба номерная - 1 шт.
- Самоклеящаяся наклейка - 2 шт.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контейнер хранения и оперативной выдачи универсальных фильтрующих и изолирующих малогабаритных самоспасателей марок Шанс-Е, Шанс-2Н, Феникс-1, Феникс-2, ГДЗК-У, СПИ-20М, соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК:



Дата выпуска:

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок устанавливается 1 год с момента продажи.

Дата продажи

Название организации

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург.

Тел./факс (812) 454-43-42, 670-37-37

e-mail: info@nfcom.ru

www.nfcom.ru

