



ШКАФЫ-АПТЕЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Паспорт (руководство по эксплуатации)



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий паспорт на шкафы-аптечки металлические (далее – шкафы) предназначен для ознакомления с изделием, порядком размещения и монтажа, правилами эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Шкафы предназначены для закрепления на стене помещения и хранения внутри медикаментов. Шкаф является неотъемлемым атрибутом любого предприятия или офиса, вне зависимости от уровня травматичности учреждения. Шкафы способны вместить в себя все необходимые средства для оказания первой помощи в случае травмирования или ухудшения самочувствия.

2.2 Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от -20 °С до +45 °С и относительной влажности до 95 %.

2.3 Срок службы шкафа – не менее 10 лет.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Наименование характеристики	Наименование шкафа		
	Шкаф-аптечка металлический 300х250х100 мм	Шкаф-аптечка металлический 340х280х130 мм	Шкаф-аптечка металлический 380х300х160 мм
Тип хранения инвентаря	закрытый	закрытый	закрытый
Цвет	Белый RAL 9016	Белый RAL 9016	Белый RAL 9016
Тип закрывания	почтовый замок	почтовый замок	почтовый замок
Габаритные размеры (высота*ширина*глубина) мм	300х250х100	340х280х130	380х300х160
Вес изделия, кг	1,2	1,5	2,1

Предельные отклонения размеров изделий и веса не должны превышать: высота, мм, не более ±4,0; ширина, мм, не более ±4,0; глубина, мм, не более ±3,0; вес, кг, не более ±0,2.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Температурный диапазон эксплуатации шкафов от -20 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 %. Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от -50 °С до +40 °С. Не допускается попадания прямых солнечных лучей, капель воды, снега, иного механического воздействия на шкаф.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Шкаф состоит из металлического корпуса и двери. Внутри корпуса, в зависимости от модели, приварены полки и перегородки. Дверь шкафа закрывается на почтовый замок. Наличие замка обеспечивает сохранность медикаментов во время хранения и позволяет сделать доступным содержимое только в случае необходимости. Надежное закрытие шкафа обеспечивает внутри полную темноту, что создаёт оптимальные условия для правильного хранения медикаментов. Корпус и дверь шкафа изготовлены из листовой стали, покрытой порошковой краской, обеспечивающей высокую долговечность.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА

Монтаж шкафа проводят в соответствии со строительными нормами и правилами при соблюдении следующих требований:

- навесной шкаф надежно крепят к стеновой поверхности, при помощи строительного крепежа (не входит в комплект поставки), через отверстия в задней стенке шкафа;
- шкаф должен быть смонтирован таким образом, чтобы сохранялось удобство открывания двери шкафа и использования всех его ниш.
- шкаф должен быть смонтирован таким образом, чтобы не загромождать проходы и не препятствовать эвакуации людей.

7. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Распакуйте шкаф.

7.2 Проведите внешний осмотр шкафа. Наружная поверхность изделия не должна иметь вмятин, коррозий, острых кромок, должна быть окрашена равномерно. Дверь должна открываться свободно, без зацепления.

7.3 Наклейте на дверь шкафа наклейку знак ЕС-01 (Аптечка первой медицинской помощи).

7.4 Закрепите шкаф на стене, используя крепежные отверстия в задней стенке шкафа.

7.5 Расположите медикаменты и другой инвентарь внутри шкафа.

7.6 Закройте дверь шкафа на ключ.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции шкафа опасности для окружающей среды не представляют. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Шкаф-аптечка металлический;
- Знак ЕС-01 (Аптечка первой медицинской помощи);
- Паспорт (руководство по эксплуатации);
- комплект ключей.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок устанавливается 1 год с момента продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Национальная Пожарная Компания», Россия, Ленинградская область, п. Тельмана, д. 60
Тел./факс (812) 670-37-37, e-mail: info@nfcom.ru, www.nfcom.ru



ШКАФЫ-АПТЕЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Паспорт (руководство по эксплуатации)



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий паспорт на шкафы-аптечки металлические (далее – шкафы) предназначен для ознакомления с изделием, порядком размещения и монтажа, правилами эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Шкафы предназначены для закрепления на стене помещения и хранения внутри медикаментов. Шкаф является неотъемлемым атрибутом любого предприятия или офиса, вне зависимости от уровня травматичности учреждения. Шкафы способны вместить в себя все необходимые средства для оказания первой помощи в случае травмирования или ухудшения самочувствия.

2.2 Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от -20 °С до +45 °С и относительной влажности до 95 %.

2.3 Срок службы шкафа – не менее 10 лет.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Наименование характеристики	Наименование шкафа		
	Шкаф-аптечка металлический 300х250х100 мм	Шкаф-аптечка металлический 340х280х130 мм	Шкаф-аптечка металлический 380х300х160 мм
Тип хранения инвентаря	закрытый	закрытый	закрытый
Цвет	Белый RAL 9016	Белый RAL 9016	Белый RAL 9016
Тип закрывания	почтовый замок	почтовый замок	почтовый замок
Габаритные размеры (высота*ширина*глубина) мм	300х250х100	340х280х130	380х300х160
Вес изделия, кг	1,2	1,5	2,1

Предельные отклонения размеров изделий и веса не должны превышать: высота, мм, не более ±4,0; ширина, мм, не более ±4,0; глубина, мм, не более ±3,0; вес, кг, не более ±0,2.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Температурный диапазон эксплуатации шкафов от -20 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 %. Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от -50 °С до +40 °С. Не допускается попадания прямых солнечных лучей, капель воды, снега, иного механического воздействия на шкаф.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Шкаф состоит из металлического корпуса и двери. Внутри корпуса, в зависимости от модели, приварены полки и перегородки. Дверь шкафа закрывается на почтовый замок. Наличие замка обеспечивает сохранность медикаментов во время хранения и позволяет сделать доступным содержимое только в случае необходимости. Надежное закрытие шкафа обеспечивает внутри полную темноту, что создаёт оптимальные условия для правильного хранения медикаментов. Корпус и дверь шкафа изготовлены из листовой стали, покрытой порошковой краской, обеспечивающей высокую долговечность.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА

Монтаж шкафа проводят в соответствии со строительными нормами и правилами при соблюдении следующих требований:

- навесной шкаф надежно крепят к стеновой поверхности, при помощи строительного крепежа (не входит в комплект поставки), через отверстия в задней стенке шкафа;
- шкаф должен быть смонтирован таким образом, чтобы сохранялось удобство открывания двери шкафа и использования всех его ниш.
- шкаф должен быть смонтирован таким образом, чтобы не загромождать проходы и не препятствовать эвакуации людей.

7. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Распакуйте шкаф.

7.2 Проведите внешний осмотр шкафа. Наружная поверхность изделия не должна иметь вмятин, коррозий, острых кромок, должна быть окрашена равномерно. Дверь должна открываться свободно, без зацепления.

7.3 Наклейте на дверь шкафа наклейку знак ЕС-01 (Аптечка первой медицинской помощи).

7.4 Закрепите шкаф на стене, используя крепежные отверстия в задней стенке шкафа.

7.5 Расположите медикаменты и другой инвентарь внутри шкафа.

7.6 Закройте дверь шкафа на ключ.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции шкафа опасности для окружающей среды не представляют. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Шкаф-аптечка металлический;
- Знак ЕС-01 (Аптечка первой медицинской помощи);
- Паспорт (руководство по эксплуатации);
- комплект ключей.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок устанавливается 1 год с момента продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Национальная Пожарная Компания», Россия, Ленинградская область, п. Тельмана, д. 60
Тел./факс (812) 670-37-37, e-mail: info@nfcom.ru, www.nfcom.ru

